

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy dạng lỏng tăng cường (Trung tính) dùng cho gia đình

TỔNG ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN VIỆT NAM:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LLAMA QUỐC TẾ
Đường dây nóng : 0981-705-114

Chúng tôi xin giới thiệu cách sử dụng để quý khách hàng yên tâm sử dụng
Hãy đọc kĩ hướng dẫn sử dụng này và sử dụng đúng sản phẩm để có thể dùng an toàn và hiệu quả, không bị hoảng hốt trong những trường hợp có sự cố bất ngờ.
Sau khi đọc xong hãy giữ gìn cẩn thận để có thể đọc lại lúc cần.
Đặc biệt, bắt buộc phải đọc phần "Chú ý an toàn" trước khi sử dụng.

- Trên thân bình chữa cháy có ghi rõ những dạng đám cháy có thể áp dụng.
- Dạng đám cháy có thể áp dụng có nghĩa là bình có thể dùng phù hợp cho loại đám cháy đó, không có nghĩa giới hạn quy mô chữa cháy khi xảy ra đám cháy thực tế.
- Bình chữa cháy là dụng cụ chữa cháy bước đầu. Có hạn chế về phạm vi chữa cháy.
- Mong quý khách hiểu và thông cảm vì chúng tôi không thể bồi thường, đền bù các trường hợp thiệt hại về người và của do không chữa cháy được.

Chú ý an toàn, bắt buộc phải tuân theo

Bình chữa cháy là bình áp suất.
Chất chữa cháy sẽ được phun ra nhờ áp lực của khí.
Không được đập bình, làm rơi bình hay gây tác động mạnh lên bình.
Nếu sử dụng sai có thể gây các tai nạn nghiêm trọng về người do bình phát nổ, v.v...
Hãy sử dụng đúng cách và an toàn.

- ⓘ Ký hiệu này có nghĩa là "Cấm" - không được thực hiện.
- ⚠ Ký hiệu này có nghĩa là "Bắt buộc" - buộc phải thực hiện.

⚠ Nguy hiểm - Nội dung này dự báo nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng v.v...

- ⓘ Tuyệt đối không được sử dụng những bình bị rỉ, bị trầy xước, bị biến dạng, bị lỏng nắp.
Khi thao tác với bình chữa cháy thì những phần bị yếu đi do bị rỉ hay bị trầy xước, v.v... sẽ gây nổ và có nguy cơ dẫn đến tai nạn về người. Vì vậy dù vẫn còn trong "Thời hạn sử dụng tiêu chuẩn theo thiết kế" cũng tuyệt đối không được sử dụng.
Đồng thời cũng không được sử dụng dù là để diễn tập.
- ⓘ Không được tháo rời bình.
Có khả năng bình sẽ nổ do tháo rời, sửa chữa hay tu bổ bình.
- ⓘ Không được ném trực tiếp bình chữa cháy vào lửa hay dội nước sôi, tạt gió nóng vào bình để làm nóng bình.
Áp suất trong bình tăng lên có thể gây nổ bình.


⚠ Cảnh cáo - Nội dung này dự báo có nguy cơ gây tử vong hay bị thương nặng.

- ⓘ Không đặt bình ở nơi dễ bị ăn mòn.
Nếu đặt bình ở nơi có độ ẩm cao hay bình bị nước, dầu mỡ, chất có thành phần muối bám vào sẽ bị ăn mòn dẫn đến giảm chất lượng có nguy cơ nổ bình.
Ngoài ra, không đặt bình ở nơi tiếp xúc với gió biển hay mưa.
Hãy đặt bình ở nơi thông thoáng, khô ráo, không bị tiếp xúc với nước.
- ⓘ Không đặt trực tiếp nền sân nhà hay nền đất ẩm.
Vi sẽ khiến bình bị ăn mòn.
- ⓘ Không đặt bình ở nơi vượt quá phạm vi nhiệt độ sử dụng.
Vi sẽ khiến áp suất trong bình tăng lên gây nổ bình.
- ⓘ Khi ở gần đồ điện, không được chạm vào chất chữa cháy bám trên sân nhà hay tường.
Dù là bình chữa cháy dạng lỏng tăng cường (Trung tính) sử dụng được cho đám cháy do chấp điện vẫn có khả năng chất chữa cháy có tính dẫn điện nên nếu chạm vào sẽ có nguy cơ bị giật điện.
- ⚠ Hãy bảo đảm lối thoát hiểm rồi mới dập lửa.
Không tiếp tục cố dập lửa mà trước tiên hãy bảo đảm lối thoát hiểm rồi mới tiến hành dập lửa.
Ngoài ra, khói và khí phát sinh do đám cháy có hại với cơ thể người nên tuyệt đối không được hít vào.
- ⓘ Khi dập lửa không đến quá gần nguồn lửa.
Với đám cháy dầu như cháy xăng v.v... có dầu bắn ra do lực phun ra của bình chữa cháy nên có nguy cơ bị bỏng.
Hãy đứng cách xa nguồn lửa từ 3m trở lên rồi mới bắt đầu phun để dập lửa.
Chữa cháy khi có đám cháy do dầu ăn ở hộ gia đình phải đứng cách nguồn lửa khoảng 2 m và phun chất chữa cháy vào trong nồi, phun cho đến hết.
Nếu đứng gần nồi, dầu mỡ sẽ bắn ra do sức mạnh phun của bình chữa cháy gây nguy cơ bỏng.
- ⓘ Không xịt chất chữa cháy vào người
Chất chữa cháy sẽ gây những nguy hiểm như khó thở hay làm mù mắt v.v...
Nếu bị chất chữa cháy bay vào mắt hay dính vào da cần nhanh chóng rửa sạch bằng nước, nếu cảm thấy bất thường hãy đến khám bác sỹ.
- ⓘ Không vứt hay để bình chữa cháy bừa bãi.
Nếu dùng nhầm bình chữa cháy bị vứt bừa bãi có thể gây nổ.

⚠ Chú ý - Nội dung này dự báo có nguy cơ dẫn đến bị thương hay gây tổn thất về vật chất.

- ⚠ Hãy thường xuyên kiểm tra xác nhận phương pháp sử dụng.
Bình chữa cháy là công cụ con người thao tác để chữa cháy bước đầu.
Hãy thường xuyên kiểm tra xác nhận kĩ cách thao tác.
- ⚠ Hãy kiểm tra xác nhận "Dạng đám cháy có thể áp dụng" được ghi trên nhãn.
Bình chữa cháy có loại phù hợp, không phù hợp với từng dạng đám cháy.
Có trường hợp không dập được lửa do độ lớn của đám cháy, thời gian xảy ra đám cháy, hay do không phải dạng đám cháy có thể áp dụng.
- ⓘ Không vứt hay để bừa bãi bình chữa cháy.
Những bình đã phun thử hay đã được sử dụng để dập lửa một lần không sử dụng được nữa.
- ⓘ Không để ở những nơi ngoài phạm vi nhiệt độ sử dụng.
Những nơi ngoài phạm vi nhiệt độ sử dụng sẽ khiến bình không đạt được tính năng như kĩ vọng.
- ⚠ Hãy để ở nơi trẻ nhỏ không với tới được.
Nếu trẻ nhỏ nghịch ngợm phun chất chữa cháy có nguy cơ xảy ra thương tổn nghiêm trọng.
Hãy đặt ở nơi trẻ nhỏ không chạm tay vào được.
- ⚠ Hãy đặt sao cho bình chữa cháy không bị đổ, bị rơi.
Hãy đặt sao cho bình chữa cháy không bị đổ, bị rơi khi có động đất hay chấn động.
Ngoài ra, hãy đặt bình ở nơi không bị vật nặng từ trên rơi xuống gây hư hỏng bình.
- ⚠ Không sử dụng bình chữa cháy mà kim của đồng hồ đo áp suất đang chỉ ra ngoài phạm vi màu xanh lá cây (0.7~1.1MPa).
- ⚠ Không quá nghiêng bình chữa cháy khi sử dụng.
Nếu quá nghiêng bình khi sử dụng, chất chữa cháy sẽ không phun ra đủ. Không nghiêng bình quá 30 độ khi sử dụng.

Tên gọi các bộ phận



Việc lắp đặt

1. Hãy đặt sao cho bình chữa cháy không bị đổ, không rơi khi có động đất hay chấn động v.v...
2. Hãy đặt ở nơi không gây cản trở việc đi lại hay thoát hiểm và dễ dàng lấy ra khi cần dùng.
3. Hãy đặt ở nơi trẻ nhỏ không với tới được.
4. Không đặt ở nơi có độ ẩm và nhiệt độ cao.

● Những nơi có nhiệt độ cao quá 60 độ (gần dụng cụ phát nhiệt như bếp gas, lò sưởi, v.v...) sẽ khiến áp suất trong bình tăng cao gây nguy hiểm.

Ngoài ra, tại những nơi nhiệt độ thấp hơn phạm vi nhiệt độ sử dụng, bình chữa cháy cũng không có được tính năng như kì vọng.

● Hãy đặt bình ở môi trường nằm trong phạm vi nhiệt độ sử dụng được ghi trên thân bình chữa cháy.

Không đặt ở ngoài trời, nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hay nước mưa, những nơi thường sử dụng nước và có độ ẩm cao như nhà bếp, nơi có gió biển thổi vào như bên bờ biển, những nơi có nguy cơ phát sinh khí ăn mòn (Hydro Sulfua, Lưu huỳnh điôxit, clo) như nhà máy hóa chất hay khu suối nước nóng.

Những điều cần biết

1. Về dạng đám cháy có thể áp dụng

Trên bình chữa cháy có ghi dạng đám cháy có thể áp dụng tùy theo loại vật liệu bị cháy.

Hãy kiểm tra xem bình chữa cháy bạn mua có áp dụng được cho loại đám cháy có nguy cơ xảy ra ở nơi đặt bình hay không.

Áp dụng cho đám cháy thông thường: đám cháy do cháy gỗ, giấy, sợi vải, v.v...



Áp dụng cho đám cháy dầu rắn: đám cháy do cháy dầu động cơ v.v...



Áp dụng cho đám cháy lỏng: đám cháy do bắt lửa dầu hỏa dùng cho lò sưởi



Áp dụng cho đám cháy điện: đám cháy do chập cháy các thiết bị điện



2. Khí dập lửa

● Khi dập lửa cần bảo đảm lối thoát hiểm. Ngải ra khói và khí phát sinh do đám cháy có hại cho cơ thể người nên tuyệt đối không được hít vào.

● Khi dập lửa ở ngoài trời hãy tiến hành xuôi theo hướng gió thổi. Nếu đến quá gần sẽ có nguy cơ bị bỏng.

● Dùng cách xa nguồn lửa từ 3m trở lên mới tiến hành phun dập lửa, hãy liên tục phun sang trái sang phải từ phía trước nguồn lửa rồi dần dần tiến gần hơn đến nguồn lửa để dập tắt.

● Với đám cháy dầu như cháy xăng v.v... hãy phun sao cho chất chữa cháy có thể trực tiếp bám vào nguồn lửa.

Dầu mỡ có nguy cơ bắn ra do lực của vòi phun nên cần hết sức thận trọng.

● Để không làm đám cháy lan rộng hơn trong quá trình cố gắng dập lửa, hãy hô to cho mọi người xung quanh biết để được trợ giúp.

● Có trường hợp lửa đã tắt lại bén cháy trở lại nên hãy hướng vòi xịt vào nguồn lửa và phun đến khi hết hẳn.

● Nguồn lửa sau khi đã dập vẫn còn tro nóng hay dầu mỡ, khí rò rỉ nên nhất định phải kiểm tra kĩ nguồn lửa.

● Sau khi dập lửa hãy nhanh chóng đóng van gas, tắt nguồn điện.

3. Về chất chữa cháy

● Nếu chất chữa cháy bay vào mắt hãy nhanh chóng rửa sạch bằng nước, nếu mắt bị đau hay đỏ hãy đến khám bác sĩ.

● Nếu chất chữa cháy dính vào da hãy nhanh chóng rửa sạch bằng nước, nếu cảm thấy bất thường hãy đến khám bác sĩ.

● Không ăn những đồ ăn bị dính chất chữa cháy.

Cách sử dụng đúng - Hãy sử dụng đúng cách theo phương pháp sử dụng bình chữa cháy.

● Hãy kiểm tra xác nhận phương pháp sử dụng bình chữa cháy ghi trên nhãn bình chữa cháy bạn có.

● Không nghiêng bình chữa cháy quá 30 độ khi sử dụng.

Nếu nghiêng bình chữa cháy chất chữa cháy sẽ không phun ra đủ.

● Khi cầm và di chuyển bình, không cầm vào chốt hãm màu vàng, hãy cầm vào cò bóp dưới.

● Hãy cầm nguyên cò bóp trên dưới, không mở chốt hãm.

● Khi nắm cò bóp trên dưới, chú ý không để tay, ngón tay bị kẹp.

● Khi mở chốt hãm và nắm cò bóp trên dưới, chất chữa cháy sẽ lập tức phun ra.

● Người lực yếu hãy đặt bình chữa cháy xuống sàn, hướng vòi phun vào nguồn lửa và ấn mạnh cò bóp trên.

● Nếu đang thao tác mà không cầm ống phun hay thả tay cầm ống phun ra thì ống phun sẽ đột ngột chuyển hướng, rất nguy hiểm.


● Không được dùng bình chữa cháy đã sử dụng dù chỉ phun xịt một ít. Hãy đổi sang bình mới hay tiến hành nạp đầy bình trở lại.

● Có trường hợp lửa đã tắt lại bén cháy trở lại nên hãy hướng vòi xịt vào nguồn lửa và phun cho đến khi hết hẳn.

Về cất giữ, bảo quản

- 1. “Chốt hãm” màu vàng để phòng ngừa thao tác nhầm. Chỉ khi sử dụng mới được tháo chốt hãm.
- 2. Không được tháo rời, sửa chữa hay tu bổ bình.
- 3. Không được tháo lỏng các bộ phận của bình chứa cháy do có khả năng gây tai nạn nổ lình.
- 4. Thỉnh thoảng hãy dùng vải khô mềm lau bình chứa cháy.
- 5. Tuyệt đối không dùng các dung dịch hữu cơ (benzen, dung môi pha sơn, xăng) hoặc các dung dịch trung tính để lau chùi bình chứa cháy.
- 6. Hãy thay mới bình chứa cháy đã quá “Thời hạn sử dụng tiêu chuẩn theo thiết kế”.

Về kiểm tra bảo dưỡng - Hãy tiến hành kiểm tra bảo dưỡng để bình chứa cháy luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng.



Sau khi sử dụng

- 1. Nhanh chóng lau đồ rửa vật bị dính chất chứa cháy.
- Nếu để nguyên chất chứa cháy bám dính như vậy thì sẽ có nguy cơ phát sinh nấm mốc, hoặc làm kim loại bị ăn mòn, biến dạng bề mặt sơn.
- Ngoài ra, còn có trường hợp làm giảm khả năng cách điện của dụng cụ điện.
- Khi lau dọn hãy mở cửa thông thoáng, đeo các dụng cụ bảo hộ lao động như khẩu trang và găng tay cao su.
- Không sử dụng máy hút bụi khi lau dọn.
- Vì chất chứa cháy có thể làm hỏng máy.
- Rửa sạch bằng nước, những đồ đặc không được rửa bằng nước hãy dùng khăn ẩm lau sạch.